

SoftBank X01NK(NOKIA E61)

アジルフォン設定方法

本書は SoftBank X01NK(NOKIA E61)にて、アジルフォンをご利用の際に必要な設定を記載しております。
他の設定や使用方法等は製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

■ アクセスポイント設定

メニューキーを押し、メインメニューを表示させます。

[ツール] → [設定] → [接続] → [アクセスポイント] と順に選択します。

左ソフトキーを押し、オプションを表示させます。

[新規アクセスポイント] → [デフォルト設定を使用] を選択します。

以下のように、設定をします。

※SoftBank X01NK(NOKIA E61)に関しましては、WLAN セキュリティモードは「WEP」のみの対応となっております。

● 接続名

任意の名称を入力します。(例: 自宅、会社 等)

● データベアラ

[ワイヤレス LAN]を選択します。

● WLAN ネットワーク名

ご利用のアクセスポイントのネットワーク名 (SSID)を検索または入力します。

● WLAN ネットワークモード

[インフラ]を選択します。

※ [アドホック]はアジルフォンではご利用になれません。

● ホームページ

インターネットブラウザ立ち上げ時に表示する任意のページを設定します。

他の項目はご利用になりますアクセスポイントの設定情報を入力します。

■ SIP 設定

メニューキーを押し、メインメニューを表示させます。

[ツール] → [設定] → [接続] → [SIP 設定] と順に選択します。

左ソフトキーを押し、オプションを表示させます。

[新規追加] → [デフォルトプロファイル使用] を選択します。

以下のように設定をします。

● プロファイル名

任意の名称を入力します。(例: アジルフォン自宅、アジルフォン会社 等)

● サービスプロファイル

[IETF]を選択します。

● デフォルトアクセスポイント

ご利用になりますアクセスポイントを選択します。

● 公開するユーザ名

[sip:UID@VoIPサーバー] を入力します。

※登録時にお伝えしたサーバアドレス(【例】voip30**.agile.ne.jp)を入力します。

※voip30 以降はお客様それぞれ異なります。

● 圧縮を使用

[いいえ]を選択します。

● 登録

[常にオン]を選択します。

● セキュリティ使用

[いいえ]を選択します。

プロキシサーバを選択し以下のように設定します。

- プロキシサーバアドレス

登録時にお伝えした SIP サーバ名を入力します。

例) voip30**.agile.ne.jp

※voip30 以降はお客様それぞれ異なります。

- 領域

agile.ne.jp

- ユーザ名

UID (0 から始まる 10 桁の数字)

- パスワード

CID 管理ページの「編集」をクリックして表示されている「端末パスワード」を入力してください。

- ルーズルーティング許可

[はい]を選択します。

- 転送タイプ

[UDP]を選択します。

- ポート

[5060]に設定します。

右ソフトキーを押し、SIP 設定画面に戻ります。

登録サーバを選択し、全てプロキシサーバに入力した設定と同様に入力します。

右ソフトキーを 2 回押し、SIP 設定メニューへ戻ります。

正しく設定されると、設定したアクセスポイントの受信範囲内で
SIP プロファイル名の下が[未登録]から[登録済み]に変わります。

※ [登録に失敗しました]と表示された場合、再度設定をご確認ください。

複数のアクセスポイントで同一の SIP 設定をお使いになる場合は、
[新規追加] → [既存プロファイル使用]を選択すると便利です。

■ インターネット電話設定

[メニュー] → [ツール] → [設定] → [接続] → [インターネット電話設定] と順に選択します。

左ソフトキーを押し、オプションを表示させます。

[新規プロファイル]を選択します。

以下のように設定します。

● 名前

任意の名前を入力します。(例: アジルフォン)

● SIP プロファイル

SIP 設定にて設定した SIP プロファイルを選択します。

一つのプロファイルに複数の SIP プロファイルを選択することが可能です。

■ デフォルト電話タイプの設定

[メニュー] → [ツール] → [設定] → [電話機] → [通話] と順に選択します。

● デフォルト電話タイプ

[インターネット電話]を選択します。

以上で設定が完了しました。

インターネット電話が有効になっている場合待ち受け画面にインターネット電話アイコンが表示されます。

■ その他の設定

① ネットワーク更新間隔の設定

[メニュー] → [ツール] → [設定] → [接続] → [ワイヤレス LAN] と順に選択します。

● ネットワークスキャン

[毎分] [2 分毎] [5 分毎] [10 分毎]のどれかを選択します。

頻繁に移動される場合は、短い間隔がお勧めです。

② データ通信制限時間の設定

[メニュー] → [ツール] → [設定] → [接続] → [データ通信] と順に選択します。

● オンライン時間

[無制限] または [ユーザ定義] を選択します。

従量制インターネットをご利用の際は、ご注意ください。

③ FON(FON_AP への接続)の設定

FON のパブリックネットワークを使用する場合は、下記 URL から「Symbian コネクションマネージャー」をダウンロードし SoftBank X01NK(NOKIA E61)にインストールします。

<https://www.fon.com/jp/support/fonMaterials>

インストール後に、[メニュー] → [インストール] → [ConectaFON] を選んで、起動します。

左ソフトキーを押し、オプションを表示させます。

[Settings]を選択します。

● Auto start on boot

電源 ON 時に ConectaFON を起動する場合は [Yes] を選択します。

常に手動で起動する場合は [No] を選択します。

● Auto connection

[Yes]を選択します。

● Scanning period

[Every minute] [Every 2 minutes] [Every 5 minutes] [Every 10 minutes]のどれかを選択します。

● Username

FON のユーザー名を入力します。

● Password

FON のパスワードを入力します。

設定が正しく出来たら、

ConectaFON を起動させると、現在圏内にいる FON_AP に自動的に接続されます。